

## Armoire de contrôle Pro SIEMENS

Par rapport à la commande MPF standard, le contrôleur Siemens présente un certain nombre d'avantages, tels que :

- La pompe de bassin s'arrête lorsque le niveau d'eau est trop bas et se remet en marche lorsque le niveau d'eau remonte dans le bassin.
- S'occupe des chasses d'eau automatiques.
- Vous pouvez lire des données via Internet.
- Vous pouvez commander le contrôleur Siemens via une application.
- Vous pouvez modifier les rinçages si vous souhaitez rincer plus ou moins longtemps.
- Vous pouvez lire le nombre total de chasses d'eau et de rinçages par jour via le compteur journalier intégré.
- Emet un signal si le tambour a été en protection contre la marche à sec.
- Dispose d'un raccord pour une pompe de rinçage supplémentaire (réglable par chasse d'eau) avec laquelle vous pouvez rincer la gouttière.
- De nombreuses options pour étendre et contrôler le tambour selon vos souhaits.
- Le mode hiver est réglé sur 1 heure par défaut. Le filtre à tambour se rince automatiquement une fois par heure. Ainsi, les chiffons secs et les algues séchées appartiennent au passé.

### Fonctions du bouton vert sur l'armoire électronique :

**Appuyez une fois** : le filtre se rince.

**Deux fois de suite** : rincer le filtre et la gouttière

**4 fois de suite** : le filtre passe en mode d'urgence. Rincez de temps en temps. Si le flotteur est défectueux.

**Maintenir enfoncé pendant 3 secondes** : réinitialisation du compteur de rinçage.

**Appuyez et maintenez pendant 8 secondes** : le module SMS émet une alarme (test). (Si présent)

**Lorsqu'on appuie** : Nombre total de rinçages visible à l'écran.

### Réglages :

**Temps de rinçage** : combien de secondes le filtre se rince.

**Fonctionnement à sec** : après combien de secondes la pompe du bassin est éteinte. Le filtre fournit également une alarme SMS.

**Anti-cyclage** : après combien de minutes le filtre redémarre après avoir fonctionné à sec.

**Rinçage de gouttière** : Rincez la gouttière tous les X nombres de chasses.

**Fonctionnement d'urgence** : rincer le filtre toutes les X minutes. Le flotteur est alors HS.

**Mode hiver** : rinçage automatique une fois par heure pour éviter que le chiffon ne se dessèche.